



定期交換部品のご案内

ふそうトラックバスフォーグリップ
神奈川三菱ふそう自動車販売株式会社

定期交換部品(消耗部品)は定期的に交換することにより、お車を良好な状態で使用できます。

定期交換部品は「FUSO純正部品・用品」を！！



FUSO純正部品・用品・・・三菱ふそうのトラック、バスの性能に最も適するよう設計され、三菱ふそうの厳しい品質管理を経て、お客様にご提供しております。

オイルエレメント

汚れやすいエンジンオイルをきれいに保ち、エンジン各部の磨耗や出力低下を防ぎます。

交換時期(目安)

オイル交換と同時に交換して下さい。

使用オイル CD級、CF級により交換時期(走行距離数)は異なります。



エアエレメント

エンジンに有害な空気中のゴミを確実に取り除き、エンジン各部の磨耗や出力、燃費の低下を防ぎます。定期的な交換により燃費向上、黒煙低減につながります。

交換時期(目安)

大型・中型トラック・・・走行50,000kmごとに交換して下さい。

小型トラック・・・走行40,000kmごとに交換して下さい。



バッテリー

エンジン始動のエネルギー源として、また、走行中の発電不足を補います。

交換時期(目安)

寿命はお車の使用条件や装備によって異なりますが、3年を目安として下さい。

単位:年

用途	首都圏 名古屋・京阪神	首都圏・名古屋・京阪神 以外		北海道
		都市部	郊外部	
中・小型トラック	2~3.5	2.5~4.5	3~5	3~5.5
大型トラック	2~4	2.5~4.5	3~5	3~5.5



バッテリーテスターによる診断をおすすめいたします。

注意 本文記載の交換時期は使用状況等により異なります。お車のためにも早めの交換をおすすめいたします。

ご用命は